

CarTFT.com FM – Radiator -

DEUTSCH :

Die Installation besteht aus zwei Schritten :

- Treiber-Installation für das Radio
- Interface (=Plugin) Installation für Radiator

Hinweis : Das Programm „Radiator“ ist Freeware und befindet sich im Verzeichnis „Software“.
Nachdem Radiator installiert wurde, muss noch eine Anpassung manuell vorgenommen werden.
Die 2 Verknüpfungen zum Radiator-Programm auf dem Desktop und im Startmenü werden mit der rechten Maustaste geöffnet, dann "Eigenschaften". Dort im Feld "Ausführen In:" muss der Pfad zum Programm angegeben werden. (Beispiel : "C:\Programme\Radiator").

Treiber-Installation :

Wechseln Sie in das Verzeichnis „Drivers“ und installieren den für Ihr Betriebssystem passenden Treiber.
Nach erfolgreicher Installation können Sie den vom Radio belegten COM-Port im System-Geräte Manager in der Rubrik „Anschlüsse“ ablesen.

Radiator-Einrichtung :

Wechseln Sie in das Verzeichnis „Plugins“ und dann in das Unterverzeichnis „Radiator“.

1. Kopieren Sie die Datei "gpstmc.dll" in das Radiator-Haupt-Programmverzeichnis
(i.d.R. C:\Programme\Radiator)
2. Kopieren Sie die Dateien "CarTFTFM.dll" und "plugins.ini" in das Unterverzeichnis "Plugins".
3. Passen Sie die Datei "C:\Programme\Radiator\Plugins\plugins.ini" mit einem Texteditor (z.b. Notepad) an. ["Port" ist der COM-Port des Radios. "Volume" ist die Lautstärke.]
4. Starten Sie Radiator und wechseln in das Setup-Menü. Dort können Sie das Modul "CarTFT FM" auswählen und weitere Einstellungen vornehmen.

ENGLISH :

The installation consists of two steps :

- Driver-installation for the radio
- Interface (=plugin) installation for Centrafuse

Note : The program "Radiator" is freeware and is located in the directory "Software".
After Radiator has been installed you need to make 2 manual modifications.
Open the 2 program shortcuts (one on desktop and one in start menu) with a right click and go to "properties".
There set the "Run in path" to the directory where Radiator is installed in. (Example : "C:\program files\Radiator".)

Driver-installation :

Change to directory „Drivers“ and install the driver which fits to your operating system.
After installation you can read the COM port used by the radio in system hardware manager in first section (where devices like COM and LPT are located)

Centrafuse-configuration :

Change to directory „Plugins“ and then to subdirectoy "Radiator".

1. Copy the file "gpstmc.dll" into the radiator main directory
(usually C:\program files\Radiator)
2. Copy the files "CarTFTFM.dll" and "plugins.ini" into the subdirectory "Plugins".

3. Open the file "C:\program files\Radiator\plugins.ini" with a texteditor (e.g. Notepad). ["Port" is the COM-Port of the radio.]
4. Now start Radiator and go to setup menu. There choose the "CarTFT FM" module.

(c) CarTFT.com